

## UltraForce, AE 5800 and AE 485 S Conversion Board / Programmierplatine

| MODE             | CON1    | CON2    | CON3    | CON4     | REMARKS / Bemerkungen                     |
|------------------|---------|---------|---------|----------|---|
| Only/Nur 10m     | yes/ ja | -       | -       | -        | Step FUNC enable /ein                     |
| 10m + 454 CH     | -       | yes/ ja | -       | -        | Amateurband-Start/ step FUNC enable (ein) |
| Only/ Nur 454 CH | -       | -       | yes/ ja | -        | Step FUNC enable/ ein                     |
| Only/Nur 40 CH   | -       | -       | -       | yes / ja | Step FUNC disable/ aus                    |

### REMARKS / Bemerkungen

|              |   |
|--------------|---|
| <b>CON 1</b> | <b>Default setting for UltraForce : Only Amateur Radio in 10 m Band</b>     |
| <b>CON 2</b> | <b>Default setting for AE 485 S (in some countries only): 10 m + 454 CH</b> |
| <b>CON 4</b> | <b>Default setting for AE 5800 : CB Radio</b>                               |
| -            | <b>No jumper plugged - keine Brücke gesteckt</b>                            |
| yes/ja       | <b>Jumper plugged-in - Brücke eingesteckt</b>                               |

After setting please press Reset Button for appr.1 s.

Nach Umstellen Resettaste ca. 1 sec drücken

The positions 1-3 may only be allowed for licensed radio amateurs according their license conditions – Die Positionen 1 bis 3 sind nur für lizenzierte Funkamateure im Rahmen Ihrer Amateurfunk-Bestimmungen erlaubt.

CB Radio is only allowed with AE 5800 and with no other model - CB Funk ist ausschließlich mit der AE 5800 und mit keinem der anderen Modelle erlaubt.

This document replaces the descriptions in the user manual. - Diese Hinweise ersetzen die in der Bedienungsanleitung evtl. noch abgedruckten Hinweise.

Please find more information on [www.hobbyradio.de](http://www.hobbyradio.de) - Bitte beachten Sie auch unsere Informationen auf unserer Service-Webseite [www.hobbyradio.de](http://www.hobbyradio.de)

In some radios the programming board is mounted with the soldering side on top. - Bei einigen Geräten kann die Programmierplatine mit der Lötseite nach oben eingebaut sein. Sie finden die Brücken und den Reset-Taster auf der Unterseite nach Lösen der Schraube:

