

Korrektur zur Bedienungsanleitung Sporty-Family

Leider ist uns auf Seite 9 ein Fehler unterlaufen. Die Empfindlichkeit für das Ansprechen des Alarmsensors bzw. der Babyüberwachung wird nicht, wie beschrieben, nur mit den UP/DOWN-Tasten eingestellt, sondern wie folgt:

Zuerst **Squelch/Monitor** Taste drücken.

Im Display erscheint (Lieferzustand) die Zahl 4

Dann können Sie mit der **UP**- oder **DOWN**-Taste die Empfindlichkeit verstellen.

1 ist unempfindlich,

4 ist Lieferzustand (mittlere Empfindlichkeit)

7 ist große Empfindlichkeit

Beim Babymode verfahren Sie genauso.

Korrektur zur Bedienungsanleitung Sporty-Family

Leider ist uns auf Seite 9 ein Fehler unterlaufen. Die Empfindlichkeit für das Ansprechen des Alarmsensors bzw. der Babyüberwachung wird nicht, wie beschrieben, nur mit den UP/DOWN-Tasten eingestellt, sondern wie folgt:

Zuerst **Squelch/Monitor** Taste drücken.

Im Display erscheint (Lieferzustand) die Zahl 4

Dann können Sie mit der **UP**- oder **DOWN**-Taste die Empfindlichkeit verstellen.

1 ist unempfindlich,

4 ist Lieferzustand (mittlere Empfindlichkeit)

7 ist große Empfindlichkeit

Beim Babymode verfahren Sie genauso.