

Wichtiger Hinweis zu den Sprechfunkgeräten Mögliche Fehlerquelle durch Fehlbedienung

Wird während des Einschaltens **die untere linke Funktionstaste** gedrückt, so löst das eine Umschaltung auf eine externe Freisprechanlage aus, über die Sie aber möglicherweise nicht verfügen.

Achten Sie bitte darauf , dass diese Taste **nicht versehentlich beim Einschalten mit gedrückt wird.**

Sollte das trotzdem einmal passieren, dann zeigt sich das darin, dass man nicht senden kann.

Wenn das der Fall ist, bitte Gerät ausschalten und noch einmal mit gedrückt gehaltener unterer Funktionstaste wieder einschalten. Danach Tasten loslassen. Jetzt funktioniert die Sendetaste wieder.

Wichtiger Hinweis zu den Sprechfunkgeräten Mögliche Fehlerquelle durch Fehlbedienung

Wird während des Einschaltens **die untere linke Funktionstaste** gedrückt, so löst das eine Umschaltung auf eine externe Freisprechanlage aus, über die Sie aber möglicherweise nicht verfügen.

Achten Sie bitte darauf , dass diese Taste **nicht versehentlich beim Einschalten mit gedrückt wird.**

Sollte das trotzdem einmal passieren, dann zeigt sich das darin, dass man nicht senden kann.

Wenn das der Fall ist, bitte Gerät ausschalten und noch einmal mit gedrückt gehaltener unterer Funktionstaste wieder einschalten. Danach Tasten loslassen. Jetzt funktioniert die Sendetaste wieder.