

TECTALK FREESTYLE

Programmierung als Baby- oder Raum-Monitor

Um die Funkgeräte als Baby- oder Raum-Monitor benutzen zu können, muss **eines** der beiden Geräte auf **Sprachautomatik (VOX)** umgeschaltet werden, damit das Gerät automatisch auf Geräusche reagieren kann.

Dazu schalten Sie das Gerät ein, und sobald das Display erscheint, drücken Sie **3 x** die **Mode**-Taste, bis im Display die Anzeige **VX blinkt**.

Mit den „auf“ oder „ab“- Tasten können Sie die automatische Sprachsteuerung jetzt ein- oder ausschalten, mit einem **kurzen Druck** auf die seitliche **Sendetaste** bestätigen Sie die Programmierung. **VX** erscheint jetzt ununterbrochen.

Bei Bedarf können Sie jetzt noch die **Ansprechempfindlichkeit** auswählen:

Mode 4 x drücken.

Sie haben jetzt die Auswahl zwischen den Empfindlichkeitsstufen **L1** und **L2**, je nach Umgebungsgeräuschen: **L1** für laute Umgebung oder **L2** für leise Umgebung. Als Babymonitor empfehlen wir die Einstellung **L2**. Auch diese Einstellung bestätigen Sie mit einem kurzen **Antippen** der **Sendetaste**.



Testen Sie das Gerät durch Sprechen: Sobald es angesprochen hat, erscheint das Sendesymbol im Display.

Diese Programmierschritte können Sie auch auf Seite 12 der Bedienungsanleitung nachlesen!