

Ergänzung zur Bedienungsanleitung AE 4190

Beachten Sie bitte vor Inbetriebnahme die geltenden Programmierungs- und Benutzungsregeln der einzelnen Länder, eine tabellarische Auflistung der einzelnen Länder finden Sie in der Bedienungsanleitung auf Seite 8.

**Die Werksprogrammierung vor Auslieferung der Geräte ist gemäß der deutschen Regelung auf 80 FM / 12 AM vorprogrammiert.
Falls Sie das Gerät mit 40/40 oder 40FM (gebührenfrei) nutzen möchten, sollten Sie die Programmierung vor Anschliessen noch entsprechend umstellen.**