

## **CB-Funkgerät**

### **AE 5280 AF**

## **Ergänzung zur Bedienungsanleitung**

Das Albrecht CB-Funkgerät AE 5280 AF ist eine spezielle 40 Kanal-Version unseres beliebten 80 Kanal-Funkgeräts AE 5280.

Diese Information enthält Angaben über die Unterschiede zwischen der AE 5280, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, und der speziellen AE 5280 AF-Version. Bitte lesen Sie diese Hinweise und bewahren Sie dieses Infoblatt zusammen mit der Bedienungsanleitung auf.

### **1. Kanalzahl:**

Die AE 5280 AF hat **40 Kanäle FM** (Kanäle 1-40) und **12 Kanäle AM** (Kanäle 4-15).

Die Kanäle entsprechen dem internationalen Numerierungsplan, der in den meisten Ländern Europas gilt.

### **2. Zulassung:**

Die deutsche Zulassung ist unter der Nr. **A 132296 J** mit der zusätzlichen Kennzeichnung **KAM** erteilt.

Das Gerät ist in der Bundesrepublik Deutschland anmelde- und gebührenpflichtig.

Mit dieser Zulassung ist es -im Gegensatz zu den 80 Kanal-Geräten- möglich, auch im Grenzgebiet zu Nachbarstaaten und in den Ländern, die das Abkommen mit der Circulation Card anerkannt haben, zu funken.

Eine Circulation Card erhalten Sie entweder über den Deutschen Arbeitskreis für CB- und Notfunk (DAKfCBNF e.V.) oder über die Presse- und Öffentlichkeitsabteilung des BAPT.

### **3. Scanbetrieb:**

Im Scanbetrieb ist -abweichend von der Bedienungsanleitung- nur die Aufwärtsrichtung möglich.

### **4. CH 9-Taste:**

Die AE 5280 AF hat als 40/12 Kanal-Version keine Memorykanäle. Anstelle der Memorykanäle bei der 80 Kanal-Version verfügt die AE 5280 AF über eine Direktwahltaste für Kanal 9.