

Freenet-Kanalliste HP 105

Diese Kanalbelegung wird werkseitig bei den Freenet-Geräten HP 105 mit PC Programmierung eingestellt. Als Benutzer wählen Sie einfach eine der 16 Kanalnummern aus und stellen die gleiche Nummer bei allen Geräten Ihres Funknetzes ein.

Andere Frequenzen als 149.0250, 149.0375 und 149.0500 MHz dürfen in Deutschland für die anmelde- und gebührenfreie Freenet-Nutzung nicht programmiert werden, solange die Bundesnetzagentur nicht weitere Frequenzen für Freenet freigegeben hat.

Andere CTCSS Codierungen dürfen vom ALAN Service zwar programmiert werden, jedoch achten Sie darauf, dass die Geräte dann möglicherweise nicht mehr zu anderen serienmässigen Geräten passen. In diesem Falle müssten alle Geräte Ihres Funknetzes die gleichen neuen Codierungen erhalten.

Werden andere Frequenzen programmiert, dann fällt das Gerät nicht mehr unter die Freenet-Regelung und kann nur anmelde- und gebührenpflichtig als Betriebsfunkgerät angemeldet werden.

In diesem Falle kann die Bundesnetzagentur auf Antrag auch eine oder mehrere Frequenzen gebührenpflichtig zuteilen. Zum Programmieren wird ein Programmiergerät benötigt, über das autorisierte Servicewerkstätten verfügen.

Nr. Frequenz CTCSS Code

1	149.025000	000=	None
2	149.037500	000=	None
3	149.050000	000=	None
4	149.025000	005=	79.7
5	149.037500	005=	79.7
6	149.050000	005=	79.7
7	149.025000	011=	97.4
8	149.037500	011=	97.4
9	149.050000	011=	97.4
10	149.025000	022=	141.3
11	149.037500	022=	141.3
12	149.050000	022=	141.3
13	149.025000	030=	186.2
14	149.037500	030=	186.2
15	149.050000	030=	186.2
16	149.025000	037=	241.8

©Alan Electronics 2005-08-30

Hotline:

Telefon **06103 9481 30**
Fax **06103 9481 60**
e-mail **service@alan-germany.de**