

## Technische Information

### Sporty Family

#### Auto-Lock-Funktion

Leider hat sich herausgestellt, dass bei einem Teil der neuesten Produktionen (erkennbar an der ersten Ziffer der Seriennummer 9.....) die automatische Tastaturverriegelung nicht freigeschaltet ist. Das bedeutet, diese Geräte sperren die Tastatur nur auf Wunsch und nicht automatisch etwa 10 s nach der letzten Eingabe. Falls die Automatik gewünscht wird, lässt sich die Schaltung im Service leicht umprogrammieren:

Gerät durch Abnehmen der Rückwand öffnen (4 Schrauben). Widerstand R 286 (10 k, 103 auslöten, Gerät wieder schließen. Zum Auslöten des Widerstands bitte einen sehr spitzen Lötcolben benutzen und vorsichtig arbeiten, da SMD-Teil.

**Lage des SMD-Widerstandes R 286:** Leicht zu finden unmittelbar unterhalb des HF-Teil-Rahmens rechts oben auf der Hauptplatine.

