

## Goldene Regeln für den Betrieb von CB – Funkgeräten

**1. Was benötige ich zum Betrieb von CB – Funkgerät im Fahrzeug?**

Sie benötigen zusätzlich eine Mobil CB – Funk Antenne mit Anschlusskabel und ein SWR Meter

**2. Was benötige ich zum stationären Betrieb von CB – Funkgeräten?**

Sie benötigen zusätzlich eine CB – Funk Antenne für den Balkon oder Dachantenne, Anschlusskabel, ein dafür geeignetes Netzgerät 230 V / 12 Volt und ein SWR – Meter

**3. Was ist ein SWR – Meter und wofür wird es benötigt**

Das SWR – Meter ist ein Antennenmessgerät und wird für die exakte Einstellung der Antenne benötigt.

**4. Welche Einstellungen sind beim CB Funkgerät zu beachten.**

Je nach CB – Funkgerät können verschiedene Einstellungen notwendig sein, nehmen Sie dazu die beiliegende Bedienungsanleitung zur Hand.

**5. Ich werde von anderen CB – Funkstationen nicht gehört?**

Überprüfen Sie die Einstellungen des CB – Funkgerätes ( Mic – Gain ) und die Antennenanlage mit einem SWR – Meter. Besprechen Sie das Mikrofon nah am Mund.

**6. Ich höre andere CB - Funkstationen nur sehr schwach**

Überprüfen Sie die Einstellungen des CB – Funkgerätes ( RF – Gain ), ( DX / Loc. Schalter ) gegebenenfalls Ihre Antennenanlage.

**7. Ich höre andere CB – Funkstationen nur sehr verzerrt**

Überprüfen Sie die Modulation Einstellung des CB – Funkgerätes ( AM / FM )

**8. Aus dem Lautsprecher kommt kein Ton**

Vermutlich ist das beiliegende Mikrofon nicht am CB – Funkgerät eingesteckt oder der Lautstärkereglern ist zuge dreht ( Volume )

**9. Aus dem Lautsprecher ertönt immer Rauschen**

Überprüfen Sie die Einstellung ( Squelch )

**10. Ich erhalte keine Reichweite**

Überprüfen Sie mit dem SWR Meter Ihre Antennenanlage

**11. Ich habe ein technisches Problem**

Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder an unsere Hotline: Tel. 06103-948130 in der Zeit von 8.00 bis 12.00

