

Tonwahl?

Probieren Sie doch einfach mal aus, ob sie bei Ihrem Anschluß auch schon funktioniert. Seitlichen Schiebescalter auf "T" für Tonwahl stellen, Hörer abnehmen, Wählton abwarten und wählen. Hören Sie weiter den Wählton, müssen Sie leider wieder auf "P" schalten.

Ihre Nebenstellenanlage benötigt Flash oder Erde zum Vermitteln?

Schalten Sie meinen "F/E" Schalter auf die entsprechende Stellung und die "R" wird die Funktion auslösen. Schalter auf F für Flash oder auf E für Erde stellen. Schalten Sie mich bitte nur im ausgeschalteten Zustand um.

Was macht man, wenn es mal nicht so funktioniert wie ich erzählt habe?

Lassen wir doch mal den Techniker plaudern:
Als erstes und wichtigstes: Im Falle eines Defektes bitte unverzüglich die Geräte vom Telekom-Netz trennen (Telefonstecker ziehen). Erst ausschließen, daß der Fehler an den eigenen Geräten liegt, dann den andernfalls kostenpflichtigen Entstördienst der Telekom anrufen! Wenn gar nichts funktioniert überprüfen Sie, ob das original Anschlußkabel verwendet wird.
Hören Sie den Wählton, obwohl Sie schon gewählt haben, stellen Sie das Wahlverfahren auf Puls ein.

Pflege

Ein weiches Tuch genügt mir vollauf und bringen Sie mich bitte nicht mit Putzmitteln oder Chemikalien in Berührung.

Zulassung

Dieses Telefon entspricht der EG-Richtlinie 89/336/EWG und den Bedingungen des EMV-Gesetzes vom 9. November 1992 und ist zugelassen zum Anschluß an das öffentliche Telefonnetz der Telekom.
Das Telefon ist gekennzeichnet mit dem CE-Zeichen und dem nationalen Zulassungszeichen.

 **Albrecht.**[®]
Kommunikationstechnik aus Norddeutschland

Otto-Hahn-Str. 7 • 22946 Trittau • Tel. 04154/8 49-0 • Fax 04154/8 49-132



 **Albrecht.**[®]
Kommunikationstechnik aus Norddeutschland



Positivschriften

Nach den Vorschriften der Deutschen Telekom AG ist für den Anschluß an das öffentliche Telefonnetz keine Anmeldung mehr vorgeschrieben. Für Zusatz- und Endeinrichtungen wie private Telefone, Anrufbeantworter, Mehrfachumschalter und Faxgeräte besteht eine allgemeine Anschalteerlaubnis (AAE). Aufgrund einer solchen Erlaubnis darf dieses Gerät von jedermann in Betrieb genommen werden, ohne daß eine Gebühr bezahlt werden muß. Für den Anschluß dieses Gerätes muß eine von der Telekom installierte TAE-Dose vorhanden sein. Dieses Telefon kann im Rahmen der Vorschriften der Deutschen Telekom AG ohne Einschränkung mit Anrufbeantwortern, Faxgeräten, Zweitklingeln und Wechselschaltern betrieben werden.

Hinweise zum Anschluß des Skyline Plus

Zum Anschließen den kleinen Stecker vom Anschlußkabel in die passende Buchse an meiner Rückseite schieben. Mein Anschlußkabel in die mittlere Buchse (da wo "F" steht) der TAE-Telefondose, das Wendelkabel in die noch freie Buchse an meiner linken Seite, das andere Ende in den Hörer.

Bedienhinweise zum Telefon Skyline Plus

Wenn ich klingele, nehmen Sie den Hörer ab und Sie können telefonieren.
Oh, Entschuldigung, zu laut?
Die Klingel können Sie an meiner Seite leiser stellen.

Stellen Sie den Schalter mit den drei Glöckchen auf eine Position, die Ihnen angenehm ist.

Komfort?

Klar, überzeugen Sie Sich selbst. Schauen Sie auf mein Display während Sie wählen!

Ich habe ein Gedächtnis für Telefonnummern.

Die zuletzt gewählte merke ich mir immer. Ein Druck auf "●" und ich wähle sie noch einmal. Außerdem kann ich mir 12 verschiedene Nummern merken; Sie müssen mir nur sagen welche das sind. Nehmen Sie den Hörer ab, drücken Sie "→>", wählen Sie die Telefonnummer, nochmal "→>" und dann den Speicherplatz 1 bis 0, M1 oder M2. - Alles Klar!

Wollen Sie noch mehr speichern, dann machen Sie es wie zuvor.

Benötigen Sie eine Wahlpause, die ich mir auch merken soll, drücken Sie einfach "●" an der betreffenden Stelle. Jeder Druck auf "●" bedeutet 3 Sekunden Pause. Ach ja, noch etwas, Flash kann ich mir sogar in meinen Speichern merken.

An die Telefonnummer erinnere ich mich solange, bis mir jemand den Stecker herauszieht.

Gespeicherte Nummern wählen?

Abnehmen, Taste "→•", Speicherplatz 1 bis 0 oder sofort Zielwahlspeicher M1 bzw. M2 drücken.

Ziffern nachwählen?

Das kann für Sie ganz nützlich sein, wenn ich mir nur die Durchwahlzentrale der Firma gemerkt habe. Eine Sekunde nachdem die letzte Ziffer im Display steht, können Sie mir die Durchwahl mitteilen.

Freisprechen

Sie können auch ohne den Hörer abzunehmen telefonieren. Drücken Sie dazu "☎". Jetzt hören Sie den Wählton. Die richtige Lautstärke können Sie an meiner Seite mit dem "▬▬▬" Regler nach Belieben einstellen. Das Freisprechen brechen Sie ab indem Sie den Hörer abnehmen oder das Gespräch mit "☎" beenden.

Wollen Sie während des Gesprächs auf Freisprechen umstellen: Drücken Sie "☎" und legen Sie den Hörer auf.