

Einführung

Wir danken Ihnen für den Kauf dieses Digitalen Ausbildungs-Putters. Lesen Sie vor dem Gebrauch des Produkts bitte dieses Handbuch aufmerksam durch und bewahren Sie es für zukünftige Konsultation auf.

DiXX Digitaler Ausbildungs-Putter

DiXX verfolgt die Schwungbahn, Treffmomentdaten, Schlägerkopfwinkel, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsbalance. Diese Informationen machen es möglich, Ihre eigenen Putt-Gewohnheiten zu entdecken und danach durch kontinuierliches Training effektive Putt-Methoden zu erlernen. Der DiXX Putter ist nur für Trainings- und Freizeitzwecke gedacht, er ist nicht genehmigt von der United States Golf Association (USGA).

DiXX Technologie

The DiXX Einheit ist ein digitales Gerät mit einem INS (Inertial Navigation System) für die Treffmomentdaten und einem MEMS (Micro Electro Mechanical System), das die Bewegung des Putters aufzeichnet. Der Putter ist ein Selbstlerngerät mit großzügigem Sweetspot und ausgewogenem Gewicht.

Copyright / Zertifizierung / Eingetragenes Warenzeichen / Haftungsausschlussklausel

Copyright

Infinics Inc. ist Inhaber aller Rechte hinsichtlich Patent, Warenzeichen, Copyright und anderem geistigen Eigentum usw. Diese Veröffentlichung ist urheberrechtlich geschützt. Jede Reproduktion, Speicherung in einem Datenabfragesystem oder Weitergabe in welcher Form oder mit welchem Mittel auch immer ist ohne vorherige Genehmigung des Herausgebers verboten. Die Verwendung irgendwelcher Teile dieses Dokuments wird strafrechtlich verfolgt.

Copyright . 2006 Infinics Inc. Alle Rechte vorbehalten . Vertrieb in Deutschland: Alan Electronics GmbH, Daimlerstr. 1 k D-63303 Dreieich - www.dixxgolf.de - Tel: (+49) (0)6103 9481-0

Zertifizierung



Electronic Wave Certificate (Durch das Informations- und Kommunikationsministerium)

FCC und CE : Geräteame: Digital Putting Analyzer - Zertifizierung Nr.: BIF-IF-GD101.

Eingetragenes Warenzeichen

DiXX eingetragen von Infinic Inc..

Haftungsausschlussklausel

Weder Infinics Inc. noch Alan Electronics GmbH. übernehmen irgendeine Haftung für irgendwelche Zufalls- oder Folgeschäden aufgrund einer Verletzung einer ausdrücklichen und gesetzlichen Garantie auf dieses Produkt. Die in diesem Handbuch enthaltenen Informationen basieren auf den derzeitigen technischen Daten des Produkts. Der Hersteller kann im Rahmen der Produktpflege Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, auch ohne vorherige Ankündigung durchführen.

Warnhinweis

Lesen Sie bitte vor Gebrauch folgende Hinweise aufmerksam durch. Diese Warnhinweise enthalten wichtige Angaben hinsichtlich des Schutzes vor körperlichen Verletzungen und des Schutzes des Produkts.



Warnung!

Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts kann zu leichten bis schweren Verletzungen oder Schäden am Produkt oder Eigentum führen.

- Stumpfe oder scharfe Einwirkungen auf das Produkt können zu ernsthaften Schäden führen.
- Positionieren Sie die Batterien oder das Produkt nicht in der Nähe oder im Inneren von irgendwelchen Wärmequellen (Heizungen, Mikrowelle usw.). Andernfalls droht Brand- oder Explosionsgefahr.
- Versuchen Sie nicht, die Komponenten des Produkts selbstständig zu reparieren, auszubauen oder auszuwechseln. Die Verwendung des Produkts nach Reparatur, Ausbau oder Austausch einer Komponente kann zu Brand oder Explosion führen. Außerdem können Sie Ihren Kundendienstanspruch verlieren.
- Verwenden Sie keinen anderen als die aufgeführten Batterien (AAA). Nichtbefolgung kann zur Beschädigung der Batterien oder zu Brand oder elektrischem Stromschlag führen.



- Erlauben Sie es nicht, dass Kinder oder Haustiere das Produkt oder die Batterien beißen oder daran saugen. Dies kann zur Beschädigung des Produkts führen. Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen Ort auf. Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten können die Analysierkomponente oder den Schaltkreis beschädigen. Wenn das Produkt nass ist, nicht die Stromversorgung einschalten, sondern Batterien herausnehmen und solange nicht verwenden, bis es vollständig trocken ist.
- Dieses Produkt ist für keine anderen als die aufgeführten Zwecke gedacht. Nichtbeachtung kann zu leichten bis schweren Verletzungen und/oder zu Schäden an Produkt und Eigentum führen.



Vorsicht!

Unsachgemäßer Gebrauch des Produkts kann zu Schaden an Produkt oder Eigentum führen.

- Schwingen Sie das Produkt nicht zu stark. Das Produkt ist zum Putt-Training gedacht, es kann daher beschädigt werden, wenn zu harte Schwünge ausgeführt werden. Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung als Fahrer- oder Eisen gedacht.
- Bewahren Sie das Produkt nicht an einem staubigen oder schmutzigen Ort auf. Nichtbeachtung kann zu Funktionsstörungen oder Schäden am Produkt führen.
- Verwenden Sie beim Einführen oder Herausnehmen des Terminals aus dem Putter keine übermäßige Kraft. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen des Benutzers und Beschädigung des Terminals führen.
- Reinigen Sie das Produkt sanft mit einem trockenen Tuch oder Handtuch. Sprühen Sie kein Wasser oder irgendwelche Reinigungslösungen auf den Putter. Nichtbefolgung kann zu Veränderungen der Farbe und/oder der Qualität des Produkts führen. and/or quality of the product may be changed.

Glückwunsch	1
Copyright/Zertifizierung/Eingetragenes Warenzeichen/Haftungsausschlussklausel	2
Warnhinweis	3
Inhaltsverzeichnis	5

1 Vor Inbetriebnahme

Eigenschaften des DiXX	6
Komponenten kontrollieren	7
Batterien einsetzen/entfernen	8
Putter und Terminal einsetzen/abnehmen	9
Putter und Schwunggewicht einsetzen/abnehmen	9
Strom Ein-/Ausschalten	10

2 Benutzung

Verwendung des Bewegungswählschalters	11
Setup der korrekten Haltung	12
Puttdaten kontrollieren	13

3 Umgang mit dem Hauptmenü

Statistische Daten kontrollieren	16
Setup Betriebssystem	18
Voreinstellung Menge der statistischen Daten	19
Statistische Daten initialisieren	19
Metronom Ein-/Ausschalten	20
Setup Metronomtempo	20
Level Finder Ein-/Ausschalten	21
LCD-Helligkeit einstellen	21
Gerade oder gebogene Schwungbahn	22
Sensortest	22

Problemlösung	23
FAQ	24
Technische Produktdaten	25
Produktgarantie	26

I. Vor Inbetriebnahme

■ Eigenschaften des DiXX

•Setup korrekter Anstellwinkel

Sie können Ihren Anstellwinkel durch Verwendung des Level Finders und des Bewegungssensors finden.

•Analysierte Schwungdaten

DiXX verfolgt die Schwungbahn, die Zielposition des Putterkopfs und des Balls, den Face Angle, die Schwunggeschwindigkeit und die Geschwindigkeitsbalance beim Aufprall.

•Statistische Puttdaten

Sie können Ihr Schwungmuster durch wissenschaftlich statistische Daten bestimmen, die Ihren Puttschlag analysieren und speichern.

•Praktische Benutzerschnittfläche mit Bewegungswählschalter

DiXX mit einem Bewegungswählschalter, der mit jeder Menüwahl oder zum Wechseln von einer Bildschirmseite zur nächsten ohne Benutzung der Terminaltasten verwendbar ist.


Komponenten kontrollieren

Der DiXX-Lieferumfang beinhaltet folgende Komponenten:

:



DiXX putter



DiXX Terminal



Schwunggewicht



Zwei "AAA" Batterien



Benutzerhandbuch



Kurzanleitung




Putter Cover



Terminal Cover

Batterien einsetzen/entfernen


1. Abdeckung auf der Rückseite wie auf der Abbildung öffnen.
2. Zwei "AAA" Batterien einlegen.
3. Abdeckung wieder schließen.



Beachte

- Keine anderen als die vorgesehenen "AAA" Batterien verwenden. Nichtbefolgung kann zu Batterieschaden, Brand oder elektrischem Stromschlag führen.
- Beim Einlegen der Batterien die markierten Polaritäten (+) und (-) beachten.

■ Putter und Terminal einsetzen/abnehmen



Einsetzen


Terminal mit den Rillen am Putterkopf ausrichten und einschieben.

Abnehmen

Zum Abnehmen in der angegebenen Richtung herausziehen.

■ Attach/Detach putter and Swing Weight

Das Schwinggewicht besitzt das gleiche Gewicht wie das Terminal, und kann zum Freizeitspiel auf dem Golfplatz verwendet werden. (Von der USGA nicht genehmigt.)



Einsetzen

Schwinggewicht mit den Rillen am Putterkopf ausrichten und einschieben.


Abnehmen

Zum Abnehmen in der angegebenen Richtung herausziehen.

Beachte

- Übermäßige Kraftanwendung beim Einsetzen oder Abnehmen des Terminals und/oder des Schwinggewichts vom Putter kann zu Verletzungen des Benutzers oder Schäden an den Komponenten führen.

EIN-/AUSSCHALTEN der Stromversorgung



Power-Taste 3 s lang drücken. Das Terminal schaltet sich danach EIN.



Power-Taste 3 s lang drücken. Das Terminal schaltet sich dann AUS.



Oder halten Sie den Putter 3 s lang aufrecht. Das Terminal schaltet sich dann AUS.

2. Benutzung


■ Verwendung des Bewegungswählschalters

Bewegungswählschalter für die Menüoptionen oder zum Wechseln der Bildschirmseiten verwenden. Lesen Sie bitte im Handbuch den Abschnitt über die Verwendung des Bewegungswählschalters.



Bewegen oder Weiter

Putter halten, Kopf
40-50° nach rechts
und dann zurück
drehen.




Wählen oder Zurück

Putter halten, Kopf
40-50° nach links
und dann zurück
drehen.

■ Setup korrekte Haltung

Zum Einstellen des korrekten Anstellwinkels die nachfolgenden drei Punkte kontrollieren.
Wenn die Haltung und der Anstellwinkel korrekt sind, einen normalen Puttschlag ausführen.



1. Ziellinie

An der Ziellinie werden Kopf, Ball und Ziellinie ausgerichtet.

2. Level Finder

Der Level Finder arbeitet als Balance-Instrument. Wenn die rote Linie im Mittelpunkt des LCD-Bildschirms grün wird, ist der Putterkopf im korrekten Gleichgewicht.

3. Bewegungssensor

Vor der Schwungausführung den Putter leicht greifen, um maximales Gefühl und optimales Ansprechen zu erhalten. Das Terminal zeigt die Vibrationsrate der Benutzerhände an. Zum Erzielen der besten Technik den Schwung ausführen, wenn die Bewegungswellen am geringsten sind.

Beachte

Das Metronom ertönt zum Einhalten der gleichen Schwunggeschwindigkeit 8 mal.

Puttdaten kontrollieren - Diese werden alle 15 s automatisch aktualisiert. Durch Drücken der Taste 'Next' [Weiter] können Sie zum nächsten Bildschirmbild wechseln. Wenn Sie erneut putten möchten, können Sie mit der Taste 'Return' [Zurück] zu 'Setup Correct Posture' [Setup korrekte Haltung] wechseln, um die korrekte Haltung einzustellen.



Wenn die fünf Puttstandards erfüllt wurden.



Wenn die Puttstandards nicht erfüllt wurden.



Schwungbahn

Der Putterkopf verfolgt den Rückschwung und den Durchschwung vor und nach dem Aufprall. Alle drei sollten zusammen ausgerichtet sein. In einer Grafik wird die reale Schwungbahn des Putterkopfs angezeigt.




Aufpralldaten

• Aufprallposition

Der Ball sollte beim Aufprall in der Mitte der Putterfläche sein. Wenn der Ball in der Mitte der Putterfläche getroffen wird, wird die grüne Linie auf dem Sweet angezeigt, andernfalls wird die rote Linie am Toe oder Heel angezeigt.

• Face Angle

Der Putter sollte beim Schlagen des Balls während des Aufpralls im richtigen Winkel zur Linie sein. Wenn er im richtigen Winkel gehalten wird, erscheint eine grüne Linie auf dem Square, andernfalls wird eine rote Linie beim Schließen oder Öffnen angezeigt.



Schwungmaß & Tempo

- **Schwungmaß**

Unter Schwungmaß versteht man die Geschwindigkeitsdaten beim Ab- und Durchschwung.

- **Schwungtempo**

Anzeige der eigenen Schwungzeit nachdem eine beträchtliche Zeit für Rück- und Abschwünge vergangen ist. Wenn die Schwungzeit mit dem voreingestellten Tempo innerhalb einer Toleranz von ± 0.1 Sekunden übereinstimmt, wird eine grüne Linie angezeigt, andernfalls wird eine rote Linie angezeigt (siehe "Setup Metronomtempo" auf S. 20).



Geschwindigkeitsdaten

- **Aufprallgeschwindigkeit**

Die Geschwindigkeit des Putterkopfes im Aufprallmoment.

- **Geschwindigkeitsbalance**

Anzeige der Geschwindigkeit von Ab- und Durchschwung. Die Durchschwunggeschwindigkeit sollte höher sein als die Abschwunggeschwindigkeit.

'Slow' bedeutet, dass der Durchschwung langsamer als der Abschwung war, 'Good' bedeutet, dass die beiden gleich schnell oder schneller waren, und 'Fast' bedeutet, dass er zu schnell war.

3. Umgang mit dem Hauptmenü

Sie können während des Puttens ins Hauptmenü wechseln.



1. Power-Taste an der Seite des Terminals drücken.
 - Das Bildschirmbild ändert sich und das Hauptmenü wird angezeigt.
2. Wählen Sie mit dem Bewegungswählschalter die Menüoption.
 - Siehe **[Verwendung des Bewegungswählschalters]** auf Seite 11 für mehr Details.



Menü	Beschreibung
Data	Die statistischen Daten der seit dem Einschalten des Putter ausgeführten Putts.
Putting	Diese Option ermöglicht die Rückkehr auf die Puttbildschirmseite (siehe Setup korrekte Haltung "Setup right posture" auf Seite 12.)
Setup	Setup des Betriebssystems des DiXX .

■ Statistische Daten kontrollieren

Kontrolliert die statistischen Daten der Schwungbahn, des Zielpunkt des Balls und des Kopfes, des Face Angle, des Schwungtempos und der Geschwindigkeitsbalance der vom Benutzer ausgeführten Putts.



1. Power-Taste an der Seite des Terminals drücken.
- Das Bildschirmbild wechselt auf Hauptmenü.
2. Den Bewegungswählschalter auf 'Select Data' zum Wählen der Daten stellen.
- Angezeigt wird "My Swing Pattern", d.h. Mein Schwungmuster.
3. Die Taste 'Next' zum Wechseln auf die Bildschirmseite der nächsten Schwunganalyse drücken.

Beachte



- Datenbeispiel: Mein Face Angle- Offen 3/10
- Dies bedeutet, dass der Face Angle bei 10 Putts 3 mal offen war.



Mein Schwungmuster

Zeigt die häufigsten Ab- und Durchschwingkurven an.



Mein Aufprallpunkt

Zeigt an, wie oft man den Ball Toe-Seite, Sweetspot und Heel-Seite während des Aufpralls getroffen hat.



Mein Face Angle

Zeigt an, wie oft man während des Aufpralls mit geschlossener, gerader und offener Schlagfläche trifft.



Mein Schwungtempo

Zeigt das derzeitige durchschnittliche Schwungtempo und das Metronomtempo an, das für das Puttmuster des Benutzers eingestellt wurde.



Meine Geschwindigkeitsbalance

Zeigt die Zahl der langsamen, guten und schnellen Durchschwünge im Vergleich zur Abschwunggeschwindigkeit an.

Setup Betriebssystem



1. Power-Taste an der Seite des Terminals drücken.
- Das Bildschirmbild wechselt auf Hauptmenü.
2. Taste 'Move/Select' für **Setup** verwenden.
- Das Setup Bildschirmbild wird nun angezeigt.



Beachte

- **Power-Taste** drücken, um während des Setups des Betriebssystems erneut zu putten.



Unterteilung	Bechreibung
Data	Stellt Anzahl der statistischen Schwingdaten ein oder initialisiert die Daten.
Metronome	Schaltet Metronom ein/aus oder stellt Tempo ein.
Level Finder	Schaltet Level Finder ein/aus.
LCD	Stellt LCD-Helligkeit ein.
Swing Path	Wählt zwischen gerader und gebogener Schwingbahn.
Sensor Test	DiXX kontrolliert den Betriebsstatus.

Voreinstellung Menge der statistischen Daten

Hier wird die Menge der von Ihnen bevorzugten statistischen Daten konfiguriert. Es können 10, 30 oder 50 Putts eingestellt werden. Vorgabe ist.



1. Taste 'Move/Select' für **Setup .. Data** [Dateneinstellung] verwenden.
2. Taste 'Move/Select' für **Number of Data**. [Datenmenge] verwenden.
3. Taste 'Move/Select' für **10, 30** oder **50** verwenden.



Initialisierung der statistischen Daten

Initialisiert die statistischen Daten.



1. Taste 'Move/Select' für **Setup .. Data** [Dateneinstellung] verwenden.
2. Taste 'Move/Select' für **Data Reset** [Datenneueinstellung] verwenden..
- Die Frage 'Reset Data?' [Daten neu einstellen] wird angezeigt.
3. Taste 'Move/Select' für **Yes** oder **No** verwenden.

Metronom Ein-/Ausschalten

Sie können das Metronom während Ihrer Trainingszeit ein-/ausschalten. Voreinstellung ist EIN.



1. Taste 'Move/Select' für **Setup .. Metronome** verwenden.
2. Taste 'Move/Select' für **ON** oder **OFF** verwenden



Beachte

- Wenn Sie das Metronom einschalten, dann ertönt es 8mal in dem eingestellten Intervall, um das Schwungtempo einzuhalten.

Setup Metronomtempo

Metronomtempo einstellen, um das reguläre Schwungtempo vom Rück- bis zum Abschwung einzuhalten. Voreingestellter Wert ist 1,4 Sekunden.



1. Taste 'Move/Select' für **Setup .. Metronome** verwenden.
2. Taste 'Move/Select' für **Tempo Setup** verwenden.
3. Taste 'Move/Select' zum Einstellen des Tempos verwenden.



Beachte

- Der Benutzer sollte nach einigen Ausführungen das Schwungtempo auf 0,8-2,0 Sekunden stellen.

Level Finder Ein-/Ausschalten

Sie können den Level Finder während des Betriebs auf ON oder OFF schalten. Voreinstellung ist OFF.



1. Taste 'Move/Select' für **Setup .. Level Finder** verwenden.
2. Taste 'Move/Select' für **ON** oder **OFF** verwenden.

Beachte



Level Finder On

Wenn sich der Kopf auf der horizontalen Linie befindet, wird der rote Kreis grün.



Level Finder Off

Wenn sich der Kopf auf der horizontalen Linie befindet, wird die rote Linie grün.

LCD-Helligkeit einstelle

Sie können während Ihrer Trainingszeit die Helligkeit des LCD-Bildschirms regulieren. Voreinstellung ist Medium [Mittel].



1. Taste 'Move/Select' für **Setup .. LCD** verwenden.
2. Taste 'Move/Select' für **Dark, Medium, oder Light**. [Dunkel, Mittel oder Hell] verwenden.

Beachte

- Es ist möglich, dass man das Bildschirmbild im direkten Sonnenlicht nicht sehen kann.
- Die Lebensdauer der Batterie kann je nach Helligkeit des LCD variieren.

Gerade oder gebogene Schwungbahn wählen

Sie können "Straight" [Gerade] oder "Arc" [Gebogen] für die Ausführung Ihrer Schwungbahn wählen.



1. Taste 'Move/Select' für **Setup .. Swing Path** [Schwungbahn] verwenden.
2. Taste 'Move/Select' für **Straight** [Gerade] oder **Arc** [Gebogen] verwenden.

Beachte

- Wenn Sie "Straight" [Gerade] wählen, kann 'Nice Putt' nur hinsichtlich der geraden Schwungbahn analysiert werden.
- Oder, wenn Sie "Arc" [Gebogen] wählen, kann 'Nice Putt' nur hinsichtlich der gebogenen Schwungbahn analysiert werden.

Sensortest



1. Taste 'Move/Select' für **Setup .. Sensor Test** verwenden.
2. Terminal auf eine ebene Fläche legen und den Gx, Gy und Gz Wert kontrollieren.
3. Taste 'Return' [Zurück] für Bildschirmtest verwenden.
4. Terminal auf eine ebene Fläche legen und den Wert von Ax, Ay und Az kontrollieren.

Beachte

- Korrekter Datenausgangsbereich

G Sensor		A Sensor	
Gx	1750~1900	Ax	1900~2200
Gy	1750~1900	Ay	1900~2200
Gz	1750~1900	Az	1000~1300

Symptom	Lösung
Bildschirm schaltet sich nicht ein.	Die Batterien sind eventuell auszuwechseln. Batterien auswechseln und Gerät wieder einschalten.
Ich wechselte die Batterien und der Bildschirm schaltet sich noch immer nicht ein.	Batterien aus dem Gerät nehmen und beide Kontakte reinigen. Batterien wieder einlegen und erneut einschalten
Ich kann nichts auf dem Bildschirm lesen.	Das Bildschirmbild ist eventuell in direktem Sonnenlicht nicht sichtbar. Helligkeit einstellen und Bild ist sichtbar oder einen schattigen Bereich zum Betrachten des Bildschirms finden.
Einige oder alle Operationen funktionieren nicht während des Betriebs	Es kann sich um eine vorübergehende Störung handeln, die evtl. die CPU bockiert hat. Batterien aus dem Gerät nehmen, einen Moment warten und wieder einsetzen. Gerät wieder einschalten.
Wasser oder Fremdkörper gelangte in das Gerät.	Batterien aus dem Gerät nehmen. Verwenden Sie zum Trocknen keine Wärme, da dies zu Funktionsstörungen oder Brand führen kann.
Beim Einschalten ertönt ein komisches Geräusch	Dies ist das Metronom, das zur Einhaltung des regulären Schwungtempos verwendet wird. Sie können das Menü Setup -> Metronom -> Tempo Setup aufrufen, um das Schwungtempo zwischen 0,8-2,0 einzustellen. Wenn Sie es möchten, können Sie das Metronom einfach abschalten.

FAQ

Nachfolgend sind die Frequently Asked Questions aufgeführt.

Was bedeutet die rote (oder grüne) Linie auf dem LCD Bildschirmbild nach dem Einschalten? nach dem Einschalten?	Diese dient zum Ausrichten des Putterkopfs mit der Puttfläche. Wenn der Puttkopf parallel zum Boden ist, wechselt die rote Linie auf grün. (Fläche muss eben sein)
Was bedeutet die Bewegungskurve auf dem LCD Bildschirmbild nach dem Einschalten der Stromversorgung?	Zeigt den durch Handvibrationen verursachten Zittergrad. Putten Sie, wenn die Wellen den geringsten Grad annehmen.
Kann ich die Menge der gesammelten Daten ändern?	Power-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Sie können die Datenmenge aus 10, 30 oder 50 im Hauptmenü -> Setup -> Data -> Number of data wählen.
Ich möchte die statistischen Daten für die bisherigen Putts sehen.	Power-Taste drücken, um das Hauptmenü aufzurufen. Sie können die statistischen Puttdaten sehen, die durch die fünf Elemente des Schwingmusters im Hauptmenü -> Data kategorisiert sind: die Anzahl der von Ihnen seit Einschalten des Geräts ausgeführten Schwünge wird angezeigt.
Was bedeutet die Zählung/Gesamtzählung, die erscheint, wenn ich das Gerät abschalte ?	Gesamtzählung: zeigt die Anzahl der Schwünge seit Kauf des Produkts an.

Technische Produktdaten

Putter

Kopf Gewicht	335 g (einschl. Sensor-Modul)
Kopf Material	Carbonstahl
Schaft Material	Stahl
Face	Aluminiumeinsatz
Lai Angle	72°
Loft Angle	3°

Sensor Module

Gewicht	80 g (inkl. Batterien)
Betriebstemp.	0°-50°C
Rel. Feuchtigkeit	unter 80%
Display	240*320(QVGA)
	2.22" TFT LCD
	65,536 Farben
Batterie	2 x 1.5 V (LR03/AAA/Micro)
Batteriedauer	max.3h

Hinweis

- Das Gewicht und die Batterielebensdauer variieren je nach verwendeten Batterien.

Schwunggewicht

Gewicht	80 gr
---------	-------

Gewährleistung nach EU Recht

Wir danken Ihnen für den Kauf des Produkts . Für dieses Gerät gelten die europäischen Gewährleistungsbestimmungen mit der gesetzlich festgelegten 2 jährigen Gewährleistungsfrist. Sollte Ihr Gerät ein Problem zeigen, kontaktieren Sie bitte den Händler, bei dem Sie Ihr Gerät erworben haben, der das Gerät entweder austauschen, instandsetzen oder an den Hersteller oder zuständigen Servicepartner zur schnellstmöglichen Instandsetzung weiterleiten wird.

Sollten Sie ein Gerät zum Service einschicken, vergessen Sie bitte nicht, eine Kopie der Kaufquittung und eine möglichst genaue Fehlerbeschreibung beizufügen.

■ **Bei Geräten, die sich bei einer Reklamation nicht als defekt erweisen, behalten wir uns die Berechnung einer Überprüfungspauschale vor.**

Lesen Sie daher bei einem vermeintlichen Fehler immer zuerst das Handbuch und versuchen Sie, das Problem evtl. selbst zu beheben, bevor Sie den Service in Anspruch nehmen. Technische Beratungen über unsere technische Hotline sind kostenpflichtig. Reparaturen, bei denen nach normalem Verschleiß oder Abnutzung Teile ausgetauscht werden mussten, sowie Serviceleistungen ausserhalb der Gewährleistung sind ebenfalls kostenpflichtig. Versuchen Sie bitte nie ein Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren und überlassen Sie Ihr Gerät ggf. nur einem qualifizierten Techniker. Schäden, die durch nicht autorisierte Eingriffe (oder Reparaturversuche) oder nicht bestimmungsgemässen Gebrauch verursacht wurden, fallen nicht unter Gewährleistung.

NOTIZEN

Entsorgungs- und Recycling-Hinweise

Für eine evtl. spätere Entsorgung defekter Teile beachten Sie bitte, dass Elektronikgeräte nicht mehr über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern nur noch über die kommunalen Sammelstellen.



Durch die für Sie kostenlose Abgabe bei den kommunalen Sammelstellen leisten

Sie einen wichtigen Beitrag zum Recycling wertvoller Rohstoffe.

CE-Konformität



Dieses Produkt entspricht Europäischen Direktiven und Normen und trägt das CE Zeichen. Die jeweils aktuelle Originalfassung unserer Konformitätserklärung finden Sie unter www.dixxgolf.de

© ALAN Electronics GmbH

Daimlerstr. 1 k D-63303 Dreieich
Ersatzteile/ Reparaturen (+49)(0)6103 9481 22
e-mail: service@alan-electronics.de

Fax (+49)(0)6103 9481 60
Techn. Beratungshotline: 0900-1234-222
(0.69 Euro/Minute aus dem deutschen Festnetz
bzw. 1.49 Euro/Minute aus deutschen Mobilfunknetzen)